










s.no	Image	Action
1		<p>Press Menu Button on Remote रिमोट पर मेनू बटन दबाएं</p>
2		<p>Go to System Setup and Default Value सिस्टम सेटअप पर जाएं और डिफॉल्ट value का चयन करें</p>
3		<p>ok from Remote type Password "0000" रिमोट पर OK दबाएं पासवर्ड टाइप करें "0000"</p>
4		<p>Press ok Ok दबाएं</p>
5		<p>Go to TV channel list and Press ok टीवी चैनल सूची पर जाएं और ओके दबाएं</p>
6		<p>Press 5 for delete all सभी चैनल को हटाने के लिए 5 दबाएं</p>
7		<p>type Password "0000" पासवर्ड टाइप करें "0000"</p>




All Channel are select
 सभी चैनल का चयन हो जायेगा



**Press Menu Button
 And press ok**
 मेनू बटन दबाएं
 और Ok दबाएं



**Go to edit satellite from
 Menu and press ok**
 उपग्रह संपादित करने के लिए जाएं
 मेनू और Ok दबाएं



**Remember name of
 Satellite and in LNB type
 Change to Universal
 And press menu button**
 सैटेलाइट का नाम याद रखें सैटेलाइट और एलएनबी प्रकार को
 सार्वभौमिक में बदलें और मेनू बटन दबाएं



**Go to blind scan
 Select satellite**
 Blind स्कैन पर जाएं
 उपग्रह का चयन करें



**In search "free" press ok
 Wait for scan is complete**
 खोज में "Free" का चयन करें और Ok दबाएं,
 स्कैन के लिए प्रतीक्षा करें.